

ILMALÄMMITYKSEN KÄYTTÄJÄ!



Vaihda vanhan ilmalämmityskoneesi
tilalle uusi LÄMPÖ IIWARI®


Lämmöntalteenotto

| Malli | Maksimi ilmamäärä (l/s 50 Pa) | Jälkilämmitys | Ilmanvaihdon ohjaus | Suodatin tulo/poisto | Sähköliitäntä | Lämmöntalteenoton ohitus | Asuin- neliöt suositus | Mitat (k x l x s) |
|--------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|
| Eximus Jr EC | 130 | sähkö | elektroninen etäissäädin | EU7/EU3 | pistoke | vakio | < 250 | 540 x 585 x 450 |


Kiertoilma

| Malli | Maksimi ilmamäärä (l/s 50 Pa) | Teho kW | Kiertoilman ohjaus | Suodatin | Sähköliitäntä | Mitat (k x l x s) |
|----------|-------------------------------|---------|--------------------|----------|---------------|-------------------|
| Lämpö EC | 600 | 12 | koneesta | EU7 | pistoke | 1100 x 585 x 630 |


Eximus Jr EC ilmamäärät




Kiertoilmamäärä



Ilmalämmityksen toimintaperiaate



- kiertoilma
- poistoilma
- jäteilma
- ulkoilma
- tuloilma



LämpöYkkönen
Asumisen iloa

ETELÄ-SUOMI
Jännekuja 1
01740 Vantaa
p. 020 7424 109

ITÄ-SUOMI
Kellopolku 11 B
70460 Kuopio
p. 020 7424 103

KESKI-SUOMI
Sievisenmäentie 10
40420 Jyväskylä
p. 020 7424 104

POHJOIS-SUOMI
Zatelliintie 17
90440 Kempele
p. 020 7424 108

PIRKANMAA
Koivistontie 1 F
33960 Pirkkala
p. 020 7424 106

LAPIN LÄÄNI
Valtakatu 5
94100 Kemi
p. 020 7424 107

LAHDEN SEUTU
Jussilankatu 4
15680 Lahti
p. 020 7424 105

info@lampoykkonen.fi
www.lampoykkonen.fi